

V A S A .

Bruksanvisning för elmätaren

1. När du ansluter kontakten till en strömkälla:
 - Displayen visar först spänningen (V).
2. MODE-knapp:
 - Tryck på "MODE" för att se spänningen (V).
 - Tryck igen för att se effekten (W).
 - För att växla mellan dessa två värden, tryck på "MODE".
3. UPP-knapp:
 - Tryck på "UPP" för att ställa in följande information:
 - i. Genomsnittlig uteffekt (kWh) under utrustningens drift.
 - ii. Genomsnittliga elkostnader i euro (€).
 - iii. Elpris i euro per kilowatt (€kWh).
4. Fastställande av elpris (€kWh):
 - Tryck på "UPP" tills skärmen visar: €kWh 0.00.
 - Tryck på "MODE" i cirka 3 sekunder tills siffrorna blinkar.
 - Tryck på "UPP" för att välja det första numret.
 - Tryck på "MODE" för att gå till nästa nummer.
 - Upprepa tills alla tre siffrorna är inställda.



Viktigt!

- Anslut inte mätaren till en enhet eller strömkälla vars belastning överstiger 16 A.
- Se alltid till att kontakten på alla enheter som är anslutna till mätaren är helt insatt i mätarens uttag.
- Om mätaren behöver rengöras, koppla bort mätaren från strömkällan och torka av den med en torr trasa.

Retur/återställning:

Om enheten inte reagerar på kanpptryckningar eller om något onormalt visas på skärmen, återställa enheten genom att trycka på RESET-knappen med en penna eller liknande.