

Porttitunnistimen käyttöohje

Vaasan kaupungin hallinnoimille ylijäämämaiden- ja lumen vastaanottopaikoille on olemassa kolmenlaisia tunnistimia.

Tunnistimet

Etäluettava tunnistin, joka avaa portin automaattisesti ja rekisteröi käyntikerran (kuva alla)



Painonapillinen tunnistin, jossa keskellä olevaa painiketta painamalla portti avautuu ja käyntikerta rekisteröityy järjestelmään. (kuva alla)



Yhdistelmätunnistin, jossa on molemmat toiminnot (painonapillinen ja etäluettava). Tunnistin on oletusasetuksena painonapillinen. Tunnistimesta kuluu merkkiäni avauspyynnön lähettämisestä.



Kaikissa tunnistimissa on imukuppi tuulilasi kiinnitystä varten.

HUOM! Varmistaaksesi onnistuneen avauspyynnön lähettämisen tulee imukuppi osoittaa kohti lukijaa.




Lukijat / Vastaanottimet

Portin vieressä olevassa tolpassa on lukija, joka tunnistaa / vastaanottaa ajoneuvotunnistimen lähettämän avauspyynnön.

Lukijoita on kahta mallia

Vanhempi lukija, jossa ei ole merkkivaloja.



Sekä uudempi lukija, merkkivaloilla.



Uudemmassa mallissa () valot ovat valmiustilassa punaisina ja muuttuvat vihreiksi, kun avauspyyntö on luettu onnistuneesti.

Lukijoissa on 10 min uudelleen avauksen viive. Viiveen aikana tehty toinen painallus aloittaa viiveen laskennan alusta.

Lukijan sijainti voi vaihdella maankaatopaikasta riippuen tulosuunnassa, joko vasemmalla tai oikealla. **Tunnistin tulisi sijoittaa mahdollisimman keskelle ajoneuvon tuulilasia, jotta sen lukeminen on mahdollista vastaanottimen sijainnista riippumatta.**

! HUOMIO !

Ajoneuvossa tulisi olla kerrallaan vain yksi tunnistin!

Jos ajoneuvossa on tilaajan luovuttaman (työmaalle rekisteröidyn) tunnistimen lisäksi esimerkiksi urakoitsijan oma etäluettava tunnistin (kts. kuva ylhäältä), tunnistimen haltija on velvollinen selvittämään asia laskutuksen kanssa, mikäli etäluettava tunnistin rekisteröi kuormia. Maankaatopaikkojen vastaava työnjohto ei ole velvollinen korjaamaan laskutusta tunnistinten virheellisestä käytöstä.

! HUOMIO !